

HEAVY DUTY OUTDOOR DIGITAL POWER CENTER

CONTENTS

ITEM #0050024 MODEL #LW28080

- 1. 1 outdoor digital power center

SAFETY INFORMATION

WARNING

Disregarding cautions could cause damage, fire, or fatal shock.

CAUTION

- 1. Risk of Fire. Not for permanent installation. Use only with a total of 15 ampere maximum Christmas-tree or other seasonal lighting products. Do not install or use this product for more than a 90-day period.
2. If using Christmas tree or decorative-lighting products that are not marked with an ampere rating, connect no more than 140 screw-base lamps (C7 or C9) or 12 strings with midget (push-in) lamps to this cord set.
3. Cord sets shall be plugged into a GFCI-protected receptacle.
4. If using an outdoor-use cord set for an extended period of time (greater than 90 days) consider hard wiring a permanent outdoor-use receptacle rated for year-round use in the area that power is needed. Please contact a Licensed electrician for proper installation of permanent wiring.
5. After completion of installation, the connector shall be maintained a minimum of 6 inches above ground.
6. For temporary outdoor installation and use not to exceed 90 days
7. This item is a photoelectric device and contains a light sensitive photocell to turn on and off automatically. In order to operate properly, be sure to face the photocell sensor on this device away from all nearby light sources.

INSTRUCTIONS

NOTE: To set up Timer for the first time, plug in the timer for 10 minutes, then insert a sharp pointed object or opened paper clip into the pin hole marked "Reset" to clear all settings.

To Use Digital Timer

Slide Switch To "Timer"

To Set Current Time

- 1. Push "Setting" button once. The time will be flashing.
2. Push "Day" button until current day appears on top.
3. Push "Hour" button until current hour appears (make sure to cycle through hours until AM or PM appears to the right of the time).
4. Push "Min" button until current minute appears. (Holding "Min" button down for more than 3 seconds will make hour advance rapidly.)
5. Push the "Setting" button to complete the program.

To Set Program

Slide Switch To "Timer"

- 1. Push the "Current Time" button once. The words "Program 1 ON" will appear.
2. Push the "Setting" button once. The time and day will be flashing.
3. Push the "Day" button until the desired day of your program appears. The choices in order are:

Table with 3 columns: Day, Abbreviation, and Description. Rows include MO (Monday Only), TU (Tuesday Only), WE (Wednesday Only), TH (Thursday Only), FR (Friday Only), SA (Saturday Only), SU (Sunday Only), MO-SA (Monday through Saturday), MO-SU (Every Day), and MO-FR (Weekdays).

- 4. Push the "Hour" button until the desired on hour appears. Make sure that AM or PM appears as desired.
5. Push the "Min" button until the desired on minute appears.
6. Push the "Setting" button to complete the program.
7. Push the "Timer Set" button. The words "Program 1 OFF" will appear. Repeat steps 2 to 6 to set the time for the timer to power off.
8. Repeat 2, 3, 4, 5, 6, and 7 above to set the additional ON/OFF times as desired.

Push the "Current Time" button to return to the current time. Multiple programs (up to 6) can be entered. Simply push "Timer Set" button to cycle through to the next available program.

To Use Photo Cell Timer

Slide Switch To "Photo Cell"

- 1. Push the "Current Time" button once. You will see the words: On at dusk, Off at dawn. (This means the plugged-in device will be powered ON when it gets dark, and will shut OFF when the sun comes up.)
2. Push the "Photo Set" button repeatedly to cycle through the number of hours after Dusk that your timer will stay on.

Notes:

- You can program the Photo Cell timer to turn OFF at Dawn, or from 1 to 12 hours after Dusk.
- Be sure to place any lights at least 6ft (1.8m) away from the timer, so that the bulb does not affect the light sensor.

Always On

- The unit can be set to manually power on.
- Simply push "Manual ON/OFF" button to "ALWAYS ON" mode.
- If you want to disable the "ALWAYS ON" function, simply push the "Manual ON/OFF" button once.

Ni-MH battery included.



SPECIFICATIONS:

6 ft. (1.8 m) AWG 12/3 SJTW vinyl cord
Rating: 125V/15A/1875W, 60Hz
Contains Ni-MH (nickel metal hydride) battery. Battery must be recycled or disposed of properly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-730-3707, 10 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday.

CONTENIDO

- 1. 1 Centro digital de alimentación para exteriores

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Ignorar las precauciones puede ocasionar daños, un incendio o una descarga eléctrica mortal.

PRECAUCIÓN:

- 1. Riesgo de incendio. No es adecuado para realizar una instalación permanente. Úselo solamente con un árbol de navidad u otros productos de iluminación de temporada de 13 amperios en total como máximo.
2. Si usa un árbol de navidad o productos decorativos de iluminación que no tienen indicada la clasificación de amperios, no conecte al juego de cable más de 140 lámparas con base de rosca (C7 o C9) o 12 cadenas con lámparas tipo miniatura (a presión).
3. Los cables deben enchufarse en un tomacorriente con interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI).
4. Si emplea un juego de cable apto para uso en exteriores durante un período prolongado (superior a 90 días), considere cablear de forma permanente un tomacorriente apto para uso en exteriores y durante todo el año en el área en que se necesita electricidad. Póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada del cableado permanente.
5. Después de la instalación, el conector debe mantenerse como mínimo a 15 cm del suelo.
6. Apto para instalación y uso temporal en exteriores no debe superarse el período de 90 días.
7. Este artículo es un dispositivo fotoeléctrico y contiene una fotocélula sensible a la luz para encenderse y apagarse automáticamente. A fin de que funcione correctamente, cerciórese de colocar el sensor de fotocélula de este dispositivo lejos de las fuentes de iluminación cercanas.

INSTRUCCIONES:

NOTA: Para configurar el temporizador por primera vez, enchufe el temporizador durante 10 minutos y luego inserte un objeto puntiagudo o un clip abierto en el orificio indicado con la palabra "Reset" (Restablecer) para borrar todas las configuraciones.

Para usar el temporizador digital

Deslice el interruptor hasta "Timer" (Temporizador)

Para configurar la hora actual

- 1. Presione el botón "Setting" (Configuración) una vez. La hora aparecerá titilando.
2. Presione el botón "Day" (Día) hasta que aparezca el día actual en la parte superior.
3. Presione el botón "Hour" (Hora) hasta que aparezca la hora actual (asegúrese de pasar a través de todas las horas hasta que aparezca AM o PM a la derecha de la hora).
4. Presione el botón "Min" (Minuto) hasta que aparezca el minuto actual. (Mantener presionado el botón "Min" durante más de 3 segundos permitirá avanzar la hora rápidamente).
5. Presione el botón "Setting" (Configuración) para completar el programa.

Para configurar el programa

Deslice el interruptor a "Timer" (Temporizador)

- 1. Presione el botón "Current Time" (Hora actual) una vez. Aparecerán las palabras "Program 1 ON" (Programa 1 activado).
2. Presione el botón "Setting" (Configuración) una vez. La hora y el día aparecerán titilando.
3. Presione el botón "Day" (Día) hasta que aparezca el día deseado de su programa. Las opciones en orden son:

Table with 3 columns: Day, Abbreviation, and Description. Rows include MO (Únicamente lunes), TU (Únicamente Martes), WE (Únicamente Miércoles), TH (Únicamente Jueves), FR (Únicamente Viernes), SA (Únicamente Sábado), MO-SA (De lunes a sábado), SU (Únicamente Domingo), MO-SU (Todos los días), and MO-FR (De lunes a sábado).

- 4. Presione el botón "Hour" (Hora) hasta que aparezca activa la hora deseada. Asegúrese de que aparezca AM o PM, según se desea.
5. Presione el botón "Min" (Minuto) hasta que aparezca activo el minuto deseado.
6. Presione el botón "Setting" (Configuración) para completar el programa.
7. Presione el botón "Timer Set" (Configuración del temporizador). Aparecerán las palabras "Program 1 OFF" (Programa 1 desactivado). Repita los pasos del 2 al 6 para configurar la hora en que desea que el temporizador se apague.
8. Repita los pasos 2, 3, 4, 5, 6, y 7 descritos para configurar los horarios de encendido/apagado adicionales, según se desea.

Presione el botón "Current Time" (Hora actual) para volver a la hora actual. Se pueden ingresar varios programas (hasta 6). Sólo presione el botón "Timer Set" (Configuración del temporizador) para pasar a través del siguiente programa disponible.

Para usar el temporizador de fotocélula

Deslice el interruptor hasta "Photo Cell" (Fotocélula).

- 1. Presione el botón "Current Time" (Hora actual) una vez. Verá las palabras: On At Dusk (Se enciende al anochecer), Off at Dawn (Se apaga al amanecer). (Esto significa que el dispositivo enchufado se encenderá cuando oscurezca y se apagará cuando salga el sol.)
2. Presione el botón "Photo Set" (Fotocélula) repetidas veces para pasar a través de la cantidad de horas después del anochecer que el temporizador permanecerá encendido.

Notas:

- Puede programar el temporizador de fotocélula para que se apague al amanecer o de 1 a 12 horas después del anochecer.
- Asegúrese de colocar las luces como mínimo a 1,8 m (6 pies) del temporizador, de modo que la bombilla no afecte el sensor de luz.

Siempre encendido

- La unidad se puede configurar para que se encienda manualmente.
- Sólo presione el botón "Manual ON/OFF" (Encendido/Apagado manual) en el modo "ALWAYS ON" (Siempre encendido).
- Si desea desactivar la función "ALWAYS ON" (Siempre encendido), sólo presione el botón "Manual ON/OFF" (Encendido/Apagado manual) una vez.

Incluye una batería de níquel-cadmio.



ESPECIFICACIONES:

Cable de vinilo de 1,8 m AWG 12/3 SJTW
Potencia de servicio: 125V/15A/1.875W, 60 Hz
Contiene una batería de Ni-MH (níquel-hidruro metálico). Las baterías se deben reciclar o desechar adecuadamente.

¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-730-3707, de lunes a viernes de 10 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este.