



**Woods®**

**Model 50006 Indoor 24-Hour Mechanical Mini Timer 2-C**

**Modèle 50006 mini minuterie mécanique intérieure de 24 heures 2-C**

**Mini temporizador mecánico de 24 horas para interiores 2-C Modelo 50006**

125V ac / 60Hz

15A / 1875W resistive • résistive • resistivo

10A / 1250W tungsten • tungstène • tungsteno

#### Instructions

1. To set the current time: rotate the dial clockwise until the time lines up with the TIME NOW arrow. Note, PM hours are shaded.
  2. To program the timer: begin with all segment pins pulled up. Push the segment pins down for the periods of time you want the timer to be ON. Each segment pin represents 30 minutes: 2 segment pins = 1 hour. Repeats daily.
  3. To connect the timer: slide the switch on the side of the timer down to the  $\ominus$  position. Plug device in to the timer and turn the device on. Plug timer into wall outlet.
  4. To override the timer: slide the switch on top of the timer to the OUTLET ON position. When in the OUTLET ON position, the plugged in device is switched on permanently.
  5. In case of power failure: reset the timer as explained in step 2.
- FOR INDOOR USE ONLY. DO NOT EXCEED RATED CAPACITY.

#### Instructions

1. Pour régler l'heure actuelle : tournez le cadran dans le sens horaire jusqu'à ce que l'heure s'aligne avec la flèche « TIME NOW » (heure actuelle). Notez que les heures après-midi sont grisées.
  2. Pour programmer la minuterie : commencez avec toutes les goupilles de segment relevées. Enfoncez les goupilles de segment pendant les périodes où vous désirez que la minuterie fonctionne. Chaque goupille de segment représente 30 minutes : 2 goupilles de segment = 1 heure. Répète chaque jour.
  3. Pour brancher la minuterie : glissez l'interrupteur sur le côté de la minuterie vers le bas à la position  $\ominus$ . Branchez l'appareil dans la minuterie et mettez l'appareil en marche. Branchez la minuterie dans une prise murale.
  4. Pour contourner la minuterie : glissez l'interrupteur sur le côté de la minuterie vers le haut à la position I. En position I, l'appareil branché est en marche de manière permanente.
  5. Dans le cas de panne de courant : réinitialisez la minuterie selon l'explication de l'étape 2.
- RÉSERVÉ À L'UTILISATION INTÉRIEURE. NE DÉPASSEZ PAS LA VALEUR NOMINALE.

#### Instrucciones

1. Para fijar el tiempo actual: gire el dial en sentido horario hasta que la hora se alinee con la flecha de hora actual (TIME NOW). Nota, las horas PM están sombreadas.
  2. Para programar el temporizador: comience con todas las clavijas de segmento hacia arriba. Empuje las clavijas de segmentos hacia abajo para los períodos de tiempo que quiere que el temporizador esté encendido. Cada clavija de segmento representa 30 minutos: 2 clavijas de segmento = 1 hora. Repite diariamente.
  3. Para conectar el temporizador: deslice el interruptor que se encuentra en el lateral del temporizador hasta la posición  $\ominus$ . Enchufe el dispositivo en el temporizador y encienda el dispositivo. Enchufe el temporizador en el tomacorriente.
  4. Para anular el temporizador: deslice el interruptor en el lateral del temporizador a la posición I. Cuando esté en la posición I, el dispositivo enchufado está encendido permanentemente.
  5. En caso de corte de energía: reinicie el temporizador tal como se explica en el paso 2.
- SÓLO PARA USO EN INTERIORES. NO EXCEDA LA CAPACIDAD ESTABLECIDA.