



Model 50013 Outdoor 24-Hour Digital Timer 3-C
Modèle 50013 minuterie numérique extérieure de 24 heures 3-C
Temporizador digital de 24 horas para exteriores 3-C Modelo 50013



Instructions

Press the PROGRAM button repeatedly until the desired function appears in the LED display window:

- f** Always OFF
- O** Always ON
- 1-9** ON at dusk and OFF 1 to 9 hours later, as set
- R** Random Mode: ON at dusk and OFF after random hours, each day different.
For example, one day ON at dusk and OFF after 3 hours, the next day may be ON at dusk and OFF after 5 hours.
- d** Dusk-to-Dawn Mode: ON at dusk and OFF at dawn

125V ac / 60Hz
15A / 1875W resistive • résistive • resistivo
10A / 1250W tungsten • tungstène • tungsteno
8A ballast • ballast • ballastro
1/2 HP

Suitable for use with outdoor appliances-Raintight when mounted vertically with the receptacle facing downward. Use a three conductor GFCI protected outlet. Do not immerse in water. DO NOT EXCEED RATED CAPACITY. Not for permanent installation. Do not install or use this product for more than a 90 day period per year.

Instructions

Appuyez sur le bouton PROGRAM (PROGRAMME) jusqu'à ce que la fonction souhaitée apparaisse dans la fenêtre d'affichage à DEL :

- f** Toujours éteint
- O** Toujours en marche
- 1-9** MARCHE (ON) au crépuscule et ARRÊT (OFF) 1 à 9 heures plus tard, comme indiqué
- R** Mode aléatoire : MARCHE (ON) au crépuscule et ARRÊT (OFF) après des heures aléatoires, chaque jour différents. Par exemple, un jour MARCHE (ON) au crépuscule et ARRÊT (OFF) après 3 heures. Le lendemain cela peut être MARCHE (ON) au crépuscule et ARRÊT (OFF) après 5 heures.
- d** Mode « crépuscule à l'aube » : MARCHE (ON) au crépuscule et ARRÊT (OFF) à l'aube

Convient pour une utilisation avec les appareils extérieurs - étanche lorsque monté verticalement avec la prise face vers le bas. Utilisez une prise protégée par disjoncteur de fuite de terre à trois conducteurs. Ne submergez pas dans l'eau. NE DÉPASSEZ PAS LA VALEUR NOMINALE. N'est pas prévu pour une installation permanente. Ne pas installer ou utiliser ce produit pour plus d'une période de 90 jours par an.

Instrucciones

Presione el botón PROGRAM (programar) de forma repetida hasta que la función deseada aparezca en la ventana de visualización LED:

- f** Siempre apagado
- O** Siempre encendido
- 1-9** Se enciende al atardecer y se apaga de 1 a 9 horas después, según se configure
- R** Modo aleatorio: Se enciende al atardecer y se apaga a una cantidad aleatoria de horas, todos los días diferente. Por ejemplo, un día se enciende al atardecer y se apaga después de 3 horas, el día siguiente puede encenderse al atardecer y apagarse después de 5 horas.
- d** Modo del atardecer al amanecer: Se enciende al atardecer y se apaga al amanecer

Apto para uso con dispositivos exteriores – Impermeable cuando se monta verticalmente con el receptáculo hacia abajo. Use un tomacorriente GFCI protegido con tres conductores. No sumerja en agua. NO EXCEDA LA CAPACIDAD ESTABLECIDA. No está diseñado para instalación permanente. No instale ni use este producto durante un período mayor a 90 días por año.



Coleman Cable, Inc.
Waukegan, IL 60085

www.colemancable.com